

発熱現象

下記の注意事項が守られなかった場合、機器発熱を含め、様々な問題を起こすため、守るようお願いいたします。

注意事項

* ニッケル水素充電電池以外の電池は使用しないようにご注意ください

* 他のメーカーのニッケル水素充電電池と交換する場合、下記の規格に適した電池をご購入ください。

- 2000mAh ミリアンペア 以上
- 1.2V ボルト

* 壁コンセント以外の電源に差して充電しないようにお願い致します。例えば、パソコンの USB ポート、USB ハブの拡張ポートなど

* 充電ケーブルの規格に適した規格の AC アダプターをご使用ください。

- 5~5.5 VDC (ボルト)
- 1~3 AMPS (アンペア)

* 電池を使用して 18 ヶ月が経過している場合、電池を交換してください。

充電時、熱が発生することは、ニッケル水素電池に電流が流れる時に現れる、自然な現象でございます。その為、機器に影響は及ぼしません。

しかし、**下記の場合、使用を中止し、弊社にスキャナーをお送りください。**（ハードウェアサポートフォームを提出して弊社にお知らせください。）

* 持てないほど熱がひどい場合

* 充電せずに使用する時にも、続けて熱が出る場合

* 充電を開始してから 14 時間が経っても、続けて熱が出る場合

* 充電中、充電ランプがオレンジ色の点滅から緑色に変わっても、続けて熱が出る場合

直接確認後、故障の有無についてお知らせします。